

Меры предосторожности и правила техники безопасности

- Чтобы избежать повреждения органов слуха, рекомендуется ограничить прослушивание музыки на высокой громкости. Уровень громкости не должен превышать 60% от максимально возможного.
- Аудио-очки не предназначены для длительного пребывания на солнце. Под влиянием высоких температур и УФ-излучения аудио-очки могут быть испорчены.
- Не используйте аудио-очки во время интенсивных физических нагрузок во избежание травм и несчастных случаев.
- Осторожно используйте аудио-очки во время вождения.
- Стандартная прозрачная линза изделия представляет собой демонстрационную линзу, в ней нет оптической силы, и она служит лишь временной защитой во время транспортировки. Не рекомендуется использовать демонстрационные линзы в течение длительного времени. Рекомендуется своевременно после покупки очков вставлять линзы с оптической силой или линзы «нулевки».
- Если вам необходимо заменить линзы, рекомендуется обратиться за их заменой в профессиональную оптику. Не устанавливайте линзы самостоятельно. Это может повредить оправу и заушники.
- Если вам необходимо отрегулировать носопоры, обратитесь в профессиональную оптику. Неправильная регулировка носовых держателей может привести к повреждению оправы.
- Не мойте демонстрационные линзы горячей водой.
- Избегайте совместного хранения с металлическими принадлежностями, которые могут вызвать возникновение царапин на поверхности аудио-очков.
- Заушники и линзы не являются термостойкими, поэтому, пожалуйста, не используйте их в местах с высокой температурой (например, в саунах), не оставляйте аудио-очки на приборной панели автомобиля и прочих местах с повышенной температурой, чтобы не вызвать деформацию или растрескивания.
- Не используйте продукт вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, пламя огня или другое отопительное оборудование, а также в условиях чрезмерно высоких или низких температур.
- Используйте аудио-очки в диапазоне температур от -20 °C до +45 °C. Если температура окружающей среды будет превышать указанные диапазоны, то это может привести к деформации и неисправности изделия.
- Отверстия под микрофон и динамики необходимо оставлять открытыми, не нужно заклеивать или закрывать их чем-либо, следуйте инструкциям по эксплуатации.
- Данное изделие оснащено встроенным несъемным аккумулятором. Неправильная замена аккумулятора может привести к поломке или взрывоопасной ситуации. Пожалуйста, не проводите замену зарядного накопителя самостоятельно.

- Не разбирайте, не ударяйте, не сжимайте и не разрезайте аккумулятор, иначе это может привести к взрыву; аккумулятор не должен подвергаться воздействию прямого солнечного света, находиться вблизи источников тепла или храниться в местах с повышенной температурой воздуха.
- Не устанавливайте аккумулятор при очень низком давлении, в противном случае это может привести к взрыву аккумулятора или утечке горючих жидкостей и газов.
- В случае обнаружения вздутия аккумулятора, не продолжайте его использовать.
- Если вы проглотили аккумулятор или поместили его в какую-либо часть вашего тела, немедленно обратитесь к врачу за медицинской помощью.
- Пожалуйста, не выбрасывайте аккумулятор в бытовые отходы. Используйте специальные контейнеры или пункты сбора использованных зарядных накопителей.
- Пожалуйста, не разбирайте и не проводите ремонт аудио-очков самостоятельно. В случае выхода изделия из строя, сразу обращайтесь в сервисный центр.
- Аудио-очки при ношении плотно прилегают к коже и не вызывают раздражения или аллергической реакции, так как созданы из безопасных и экологических материалов, но из-за индивидуальной непереносимости могут вызывать дискомфорт или аллергические реакции на участках соприкосновения с кожей. При выявлении побочных реакций немедленно прекратите ношение и обратитесь к врачу.
- Данное изделие предоставляется без адаптера питания. Используйте адаптер сетевого питания 220V - 5V 1A.
- Не используйте химические растворители или чистящие средства для чистки аудио-очков.
- Изделие имеет степень защиты от воды IPX4. Это безопасная эксплуатация изделия в условиях, где присутствуют брызги воды. Функция защиты от попадания влаги работает не на постоянной основе и может снижаться в зависимости от износа в следствии ежедневного использования. Пожалуйста, избегайте прямого попадания дождя или влаги на оборудование и его принадлежности.
- Если аудио-очки случайно промокли или попали в воду, как можно скорее протрите их и поместите в проветриваемое и прохладное место для высыхания. Не используйте и не заряжайте устройство до тех пор, пока оно полностью не высохнет.
- Зарядный кабель не является водонепроницаемым. Перед зарядкой обязательно очистите место контакта зарядного устройства с дужками и металлическую головку зарядного кабеля. Если на нем остались следы влаги, протрите его, чтобы избежать короткого замыкания.
- Пожалуйста, не мойте заушники и не проводите ультразвуковую чистку.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.